

GUARDABARROS TRASERO SUZUKI GSX1400 01'-06'

HUGGER SUZUKI GSX1400 01'-06'

REF:1471



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- 1- Desmontar el cubrecadenas original y montar el cubrecadenas suministrado, con el silenblock y los tornillos originales. *Dismount the original chainguard and mount the chainguard supplied, with the wellnut and the original screws.*
- 2- Desmontar la guía(1) del latiguillo freno trasero. Colocar el herraje suministrado(2) por debajo de la guía, tal como indica el croquis adjunto, usando el tornillo M6x20 cabota hexagonal. Apretar el conjunto. *Dismount the rear brake line guide (1). Place the hardware supplied (2) underneath the guide, as the attached figure shows, using the hexagon M6x20 screws.*
- 3- Colocar los silenblocks en los taladros del guardabarros. *Place the wellnuts in the hugger drills.*
- 4- Montar el guardabarros usando los tornillos allen de M6x20 y las tuercas de M6 en el herraje. *Mount the hugger using the M6x20 allen screws and the M6 nuts from the hardware.*
- 5- Ajustar el guardabarros respecto al neumático mediante la regulación que ofrece el herraje y el cubrecadenas. Apretar el conjunto. *Adjust the hugger with the tire through the regulation that the hardware and chainguard offer. Tighten them all.*
- 6- Vigilar periódicamente el ajuste y apriete de las fijaciones. *Check them periodically, and tighten the fixations.*
- 7- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. *In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the hugger:

DENOMINACIÓN		CANTIDAD
Tornillo Allen M6x20	M6x20 allen screws	4
Tornillo hexagonal M6x20	M6x20 hexagon screws	1
Tuercas grafiladas M6	M6 nuts	2
Herraje	Hardware	1
Silenblocks	Wellnuts	4
Cubrecadenas aluminio (con 2 tuercas insertadas)	Aluminium chainguard (with 2 insert nuts)	1

